

Gebrauchsanweisung

Temperaturregler Oberflächenfühler selbstklebend

Ausführungen:
BASIC
STANDARD
HVAC-PREMIUM

Art.-Nr:
B01 349 0x
B02 349 0x
B03 349 0x



Verwendung

Der KNX-Temperaturregler ist mit einem komplexen Mess- und Regelsystem zur Anwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage ausgestattet. Es sind zahlreiche Regel-, Steuerungs- Melde-, Alarm- und Statistikfunktionen vorhanden, mit denen viele haustechnische Prozesse ohne zusätzlichen Rechner- oder Kontrollereinsatz realisiert und Informationen zu den Klima- und Nutzungsbedingungen sowie zum Betriebszustand der Anlage abgeleitet werden können. Die Funktionen können entsprechend ihrer Anwendung über Auswahlparameter zugeordnet werden.

Die Verwendung des Temperaturreglers ermöglicht einen rationalen Einsatz von Energie zur Heizung, Lüftung und Klimatisierung von Räumen bei Einhaltung aller hygienischen und bauphysikalischen Anforderungen.

Der KNX-Temperaturregler wird in den drei Gerätekonfigurationen BASIC, STANDARD und HVAC-PREMIUM geliefert, die sich in ihrer Funktionsdichte unterscheiden.

Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des Instabus-KNX/EIB-Systems und entspricht den Konnex-Richtlinien.

Ausreichende Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die Funktionen des Gerätes sind softwareabhängig. Detaillierte Informationen, welche Software geladen werden kann und welcher Funktionsumfang sich damit ergibt sowie die Software selbst, sind der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen. Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer von der Konnex Association zertifizierten Software.

Montage

Beim Temperaturregler mit externem Fühler sind Gehäuse mit der Elektronik und Fühlerelement getrennt angeordnet und mit einer speziellen Verbindungsleitung verbunden. Er wird überall dort eingesetzt, wo eine unmittelbare Temperaturmessung nicht möglich oder unzumutbar ist (z.B. bei hohen Betriebstemperaturen). In Bezug auf Temperaturbeständigkeit von Fühler und Leitung sowie Leitungslänge sind verschiedene Ausführungen möglich.

Das Gehäuse wird flach auf die Wand montiert.

Bei der Montage des Fühlerelementes ist darauf zu achten, dass es allseitig und fest an der Messstelle anliegt. Zur besseren Wärmeübertragung zwischen Messstelle und Fühler sollte bei Bedarf eine Silikon-Wärmeleitpaste verwendet werden.

Gefahrenhinweise

Achtung! Der Temperaturregler darf nur von einem autorisierten Elektrofachmann montiert und in Betrieb genommen werden. Des Weiteren sind fundierte Kenntnisse mit der Engineering Tool Software (ETS) notwendig.

Parameter

Messbereich -20...+105 °C
Umgebungstemperatur:
Lagerung -30...+105 °C,
Abweichung Temperatur: 0,3 K
Sensor: Pt1000, 4-Leiter, Kl. B
Anlegeblock: Alu, 6x6x29mm mit selbstklebender Befestigungsskappe
Zulässige Luftfeuchtigkeit:
0...100 %, (volle Betauung)
Spannungsversorgung:
EIB/KNX Bussspannung 24 V DC
(kein extra Busankoppler notwendig)
Hilfsspannung:
keine Hilfsspannung erforderlich
Schutzart: IP 20
Montageart: AP
Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen (ohne Fühler):
B x H x T: 58 x 64 x 34,7 mm


Produktdatenbanken

BASIC:
B01_3xx_DE_V01.knxprod

STANDARD:
B02_3xx_DE_V01.knxprod

HVAC-PREMIUM:
B03_3xx_DE_V02.knxprod

Maße



Herstellerinformationen

DGA-
Gebäudeautomation Deutschland GmbH

Philipp-Kachel-Str. 42a
63911 Klingenberg am Main / Germany

Telefon: +49 30 2084 837 60
Fax: +49 30 2084 837 69
E-Mail: sales@dga-automation.eu
Web: www.dga-automation.eu